

Mini-Diebstahlsicherung mit "Mini Theft Stopper"

Schützt freistehende und schrankmontierte Feuerlöscher und andere Geräte

Die Mini-Diebstahlsicherung "Mini Theft Stopper" ist ein kostengünstiges und dennoch hocheffizientes Mittel zur Sicherung von Feuerlöschern und zahlreicher anderer Löschgeräte gegen Diebstahl. Es handelt sich um eine kompakte, hocheffiziente und enorm vielseitige Vorrichtung, die in keiner Weise die Brandbekämpfung behindert und deren konstruktionstechnische Einfachheit zu ihrer hohen Zuverlässigkeit beiträgt.

Wie funktioniert das?

Bei Schränken mit einem Feuerlöscher, Löschschläuchen oder Sprinkler-Absperrventilen wird der "Mini Theft Stopper" entweder neben der Schranktür oder im Schrank selbst montiert, der Reed-Schalter an der Türzarge und der dazugehörige Magnet nicht weit entfernt an der Tür. Wenn die Tür geöffnet wird, erzeugt die Vorrichtung einen Alarmton von 95 dB. Für den Einsatz an freistehenden Feuerlöschern oder sonstigen freistehenden Geräten ist der "Mini Theft Stopper" mit einem speziellen Federbügel ausgestattet, der auf verschiedene Art und Weise verwendet werden kann. Einmal läßt sich der Zugstift des Feuerlöschers durch die Öffnungen in den beiden Zungen des Federbügels legen. Der Federbügel wird in diesem Falle von der Plombe des Feuerlöschers in Position gehalten, und wenn die Plombe gebrochen wird, um den Feuerlöscher zu verwenden, ertönt der Alarm. Ferner läßt sich der Stahlfederbügel unter beliebigen Geräten plazieren. Wenn diese angehoben werden, ertönt unmittelbar der Alarm.



STI 6255

Funktionsmerkmale

- Ein Stift zur Deaktivierung des Geräts zwecks Wartung durch befugte Fachleute wird mitgeliefert.
- Behindert nicht den Einsatz der gesicherten Feuerlöschvorrichtungen.
- Eine unabhängige alkalische Batterie (9 V GS) zur Spannungsversorgung wird bereitgestellt.
- Robuste ABS-Konstruktion
- Läßt sich dank der kompakten Bauweise (83 mm im Durchmesser und 25 mm tief) problemlos neben dem Feuerlöscher oder in einem Schrank montieren.
- Außerordentlich kostengünstig und leicht zu installieren.
- Ein Jahr Garantie.
- Das auffällige "Halteschild"-Design wirkt abschreckend vor einem Mißbrauch des Feuerlöschers.
- Erzeugt bei Auslösung einen durchdringenden 95 dB lauten Alarm und erregt damit sofort Aufmerksamkeit.
- Nach der Auslösung automatisches Zurücksetzen nach 3 Minuten.
- Zwei Arbeitsweisen: Auslösung durch Reed-Schalter, für Schränke und Schaukästen, oder einzigartige Auslösung durch einen Federbügel für die Zugstifte von Feuerlöschern und anderen freistehenden Geräten.

Teile-
nummer

STI 6255

Mini-Diebstahlsicherung

Falls Sie einen Produktkatalog wÜnshen, rufen Sie uns bitte unter Nummer: +44 (0)800 085 1678



Safety Technology International (Europe) Ltd.
Unit 49G Pipers Road • Park Farm Industrial Estate • Redditch
Worcestershire • B98 0HU • England • Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999 • Freephone: 0800 085 1678 (UK only)
E-mail: info@sti-europe.com • Web: www.sti-europe.com

Abmessungen und technische Informationen

Aktivierung

Die Mini-Diebstahlsicherung "Mini Theft Stopper" kann auf zweierlei Art und Weise aktiviert werden. Dank der flexiblen Konstruktion und der kompakten Bauweise ist diese Vorrichtung nahezu uneingeschränkt für den Schutz von Geräten oder Schränken ohne Beeinträchtigung der Löschfunktion geeignet.

Vielseitig einsetzbare Aktivierung durch Stahlfeder

Der spezielle Stahlfederbügel bietet diverse Möglichkeiten. An freistehenden Feuerlöschern wird er am Zugstift des Feuerlöschers angebracht, d.h. der Zugstift wird durch die Öffnungen in den beiden Federzungen geleitet und von der Plombe des Feuerlöschers in Position gehalten. Wenn die Plombe zum Einsatz des Feuerlöschers gebrochen wird, ertönt unverzüglich ein Alarmton. Der Stahlfederbügel läßt sich ferner unter beliebigen Geräten anbringen. Sobald das gesicherte Gerät angehoben wird, dehnt sich der Federbügel aus, und es ertönt unverzüglich ein Alarmton.

Aktivierung durch Reed-Schalter / Magnet


Die zweite Art der Aktivierung erfolgt mit Hilfe eines Reed-Schalters und eines Magneten, die zur Sicherung von Türen und Schränken usw. verwendet werden können. Der "Mini Theft Stopper" wird entweder neben der Tür oder im Schrank selbst angebracht, der Reed-Schaltermechanismus an der Türzarge, wie nebenstehend gezeigt. Der Magnet wird an der Tür montiert. Wenn diese also geschlossen ist, befindet sich der Magnet also in unmittelbarer Nähe des Reed-Schalters. Bei Öffnung der Tür wird unverzüglich der Alarm ausgelöst.

Wichtiger Hinweis


Ca. 3 Minuten nachdem die Tür geschlossen oder der Federbügel wieder in Position gebracht worden ist, wird der Alarm zurückgesetzt. Wenn Sie keine 3 Minuten auf das automatische Zurücksetzen warten wollen, MUSS der Deaktivierungsstift verwendet werden.

Technische Daten

Gehäuse	3 mm ABS
Abmessungen	Breite: 83 mm Tiefe: 25 mm
Alarmton	95 dB
Funktionsweise	Stahlkontaktbügel Magnet-Reed-Kontakt
Leerlaufstrom	keiner
Alarmstrom	115 mA
Automatisches Zurücksetzen	3 Minuten



Aktivierung durch Federbügel



Aktivierung durch Reed-Schalter/Magnet

